



- EN Outdoor Wood Burning Fireplace
- ES Chimenea al aire libre
- FR Cheminée mobile d'extérieur à bois
- DE Outdoor-Feuerstelle
- FI Puutakka ulkotiloihin
- NO Utendørs ildsted
- DA Udendørs Fireplace til brænding af træ
- SV Vedeldad eldstad för användning utomhus
- NL Openhaard op hout voor buiten
- IT Caminetto a legna per esterni
- PT Lareira exterior
- PL Palenisko
- RU Топка на древесине наружного применения
- CS Venkovní ohniště na dřevo
- SK Vonkajší krb na drevo
- HU Kültéri fatüzelésű tűzhely
- RO Foc de tabără pentru spații exterioare
- SL Kamin za kurjenje z lesom na prostem
- HR Kamin na drvenu potpalu na otvorenom
- ET Välitingimustes kasutatav lõkkekolle
- LV Ar malku kurināms āra kamīns
- LT Malkomis kūrenamas lauko židinys

178784

08/27/13

**DERSOM DU IKKE ETTERKOMMER ANVISNINGENE UNDER FARE, ADVARSEL OG FORSIKTIG I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER ELLER MATERIELLE SKADER.**

**△ FARE**

- △ Bruk bare Weber®-peisen på overflater som ikke er brennbare, som murstein, betong eller heller.
- △ Bruk ikke Weber®-peisen på tregulv eller overflater av tre.
- △ Når du bruker Weber®-peisen må den plasseres 10 meter fra brennbare materialer, bygninger og biler.
- △ Du må ikke legge på for mange trestykker i Weber®-peisen. Før Weber®-peisen tennes må du huske på at lokket skal være helt lukket. Lokket må passe helt i bunnen av Weber®-peisen for å slukke ilden.
- △ Bruk ikke brennbare væsker som bensin, tennvæske til briketter eller alkohol for å tenne eller tenne Weber®-peisen på nytt.
- △ Bruk bare opptenningsblokker for å tenne på trestykkene i Weber®-peisen.
- △ Forsøk ikke å flytte Weber®-peisen når den er i bruk.

**△ ADVARSLER**

- △ Før du bruker dette Weberproduktet må du lese om alle farer, advarsler og forsiktighet.
- △ Når du bruker Weber®-peisen må du utvise den samme forsiktighet som med et åpent leirbål.
- △ La ikke barn få bruke Weber®-peisen.
- △ Hold barn og dyr unna Weber®-peisen når den er i bruk.
- △ Brenn ikke blader, papir, kryssfinér eller avfall i Weber®-peisen.
- △ Bruk bare solid verktøy for peis med langt håndtak når du legger på eller flytter båltré i Weber®-peisen.
- △ Bruk bare grillvotter eller grytekluter ved håndtering av Weber® Fireplace-lokket da overflaten og håndtaket vil være varme.
- △ Slukk ilden ved å sette lokket over bunnen. Aldri slukk med vann, dette vil ødelegge porselensoverflaten.
- △ Weber®-peisen må ikke lagres sammen med brennbare materialer eller aske på innsiden.
- △ Må ikke brukes innendørs! Denne Weber®-peisen er bare konstruert til utendørs bruk. Det vil samle seg giftige gasser og forårsake alvorlig personskade eller død, hvis den brukes innendørs.
- △ Du må ikke forsøke å slukke med vann hvis det skulle bli brann eller fettbrann. Ring umiddelbart til brannvesenet. Et ABC brannslukningsapparat kan i noen tilfeller dempe brannen.
- △ Weber®-peisen må ikke brukes i en garasje, bygning, skjul eller annet innelukket område.
- △ Weber®-peisen må ikke brukes under overbygg.
- △ Bruk ikke briketter i Weber®-peisen.
- △ Feilmontering kan være farlig. Følg monteringsanvisningene i denne håndboken. Bruk ikke Weber®-peisen med mindre alle deler er på plass.
- △ Før du bruker Weber®-peisen må du passe på at det er minst en kilo sand i bunnen av peisen. Sanden vil hjelpe til å isolere bunnen av Weber®-peisen.
- △ Før du bruker Weber®-peisen må du passe på at varmeskjoldet i aluminium er på plass og montert på benene på Weber®-peisen.
- △ Bruk ikke myke tresorter som furu eller seder. Myke tresorter kan "frese" og kaste gnister. Bruk bare tørt, lagret hardt tre i Weber®-peisen.
- △ Bruk ikke Weber®-peisen i sterk vind eller kastevinder.
- △ Forlat ikke Weber®-peisen uten tilsyn når den er i bruk.
- △ Forlat ikke Weber®-peisen uten tilsyn før bålet er helt slukket og kaldt.
- △ Sjekk med lokale myndigheter eller branndistrikt før du tenner opp ildsted utendørs.
- △ Forbrenning av biprodukter som produseres når dette produktet brukes, inneholder kjemikalier som er kjent i staten California kan forårsake kreft, fosterskader, eller annen reproduktiv skade.
- △ Hvis du bruker produserte vedkubber i Weber®-peisen: følg produsentens instruksjoner for bruk og slukking av produserte vedkubber.
- △ Du må ikke steke mat i Weber®-peisen.