



# Pizza Station II



FCC-A-10159

## Montering, vedlikehold og sikkerhet

**RCC**



**The Flying Culinary Circus** er verdens første omreisende kokkegruppe.  
I 2005 dro Trond, Hans-Kristian, Mathias og Tor til New York.  
En reise som endte opp med å bli et eventyr for livet.

Med 65 land og 300 000 timer med kulinariske erfaringer i forkleet, har vi utviklet, designet og produsert et bredt spekter av griller og tilbehør som tilfører noe nytt og unikt for grillsortimentet i Skandinavia.

Fellesnevnerne for alle våre produkter er høy kvalitet, funksjonalitet til en god pris.

Vi ønsker å inspirere verden gjennom matlaging med vår visjon:  
"Share the Fun of Cooking!"

# DELELISTE

| KODE | BESKRIVELSE                        | ANTALL |
|------|------------------------------------|--------|
| 1    | VENSTRE BAKVEGG                    | 1      |
| 2    | HØYRE BAKVEGG                      | 1      |
| 3    | VENSTRE BENKEPLATE                 | 1      |
| 4    | HØYRE BENKEPLATE                   | 1      |
| 5    | BEN TIL TOPPHYLLE                  | 1      |
| 6    | BEN TIL TOPPHYLLE VENSTRE FRAMSIDE | 3      |
| 7    | VENSTRE HYLLE                      | 1      |
| 8    | VENSTRE BEN                        | 1      |
| 9    | HOLDER TIL GASSFLASKE ØVRE DEL     | 1      |
| 10   | HOLDER TIL GASSFLASKE NEDRE DEL    | 1      |
| 11   | BUNNPLATE                          | 1      |
| 12   | HJUL MED BREMS                     | 6      |
| 13   | STØTTEBRACKETT                     | 4      |
| 14   | FRONTVEGG TEKSTIL                  | 1      |
| 15   | TEKSTIL FRONTVEGG FESTE            | 2      |
| 16   | MIDTERSTE HYLLE                    | 1      |
| 17   | NEDERSTE HYLLE                     | 1      |
| 18   | MIDTERSTE BEN                      | 1      |
| 19   | HØYRE BEN                          | 1      |
| 20   | HÅNDTAK, HØYRE                     | 1      |
| 21   | FLASKEÅPNER                        | 1      |
| 22   | BENKEPLATESTØTTE                   | 1      |

|   |             |                                                                                      |    |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A | M5X10 SKRUE |  | 8  |
| B | M6X10 SKRUE |  | 33 |
| C | M6X15 SKRUE |  | 11 |
| D | M6X25 SKRUE |  | 7  |
| E | M6X45 SKRUE |  | 20 |
| F | M6X30 SKRUE |  | 3  |

## Maksimal belastning/vekt: 130 kg

Maksimal belastning/vekt benkeplate: 30 kg

Maksimal belastning/vekt midtre hylle: 20 kg

Maksimal belastning/vekt bunnhylle: 30 kg

Sett inn alle skruene først, ikke stram til.

Stram alle skruer når modulen er ferdig montert.

**TIPS!** Hvis modulen oppleves skjev eller bøyd etter ferdig montering, løsne alle skruene. Rett ut hver del og stram skruene igjen. Møbelet bør plasseres og monteres på et plant underlag for best mulig resultat. Høyden kan justeres individuelt på hvert ben, om ønskelig.


### ADVARSEL!

IKKE BRUK ELEKTRISK VERKTØY FOR Å MONTERE MODULEN.

VERKTØY MED MASKINKRAFT KAN SKADE OVERFLATEBELEGGET PÅ SKRUE, SKADE EMALJEN OG MALTE DELER, OG FERDIGMONTERTE SKRUE KAN LØSNE.



# SPRENGSKISSE




# MONTERING

LEGG ET STYKKE PAPP PÅ GULVET (F.EKS ESKEN PRODUKTET ER PAKKET I) FOR Å UNNGÅ RIPER PÅ DELENE UNDER MONTERING. Vi anbefaler å montere modulen på et flatt underlag.

1


Monter benkeplatestøtten (del 22) til midterste ben (del 18) med 3 stk. C-skruer.



|   |  |       |   |
|---|--|-------|---|
| C |  | M6*15 | 3 |
|---|--|-------|---|

2

Monter midterste hylle (del 16) og nederste hylle (del 17) på midterste ben (del 18) og høyre ben (del 19) med 11 stk. E-skruer




|   |  |       |    |
|---|--|-------|----|
| E |  | M6*45 | 11 |
|---|--|-------|----|

# MONTERING

## 3


Monter bunnplate (del 11) til venstre ben (del 8) med 3 stk. C-skruer.  
Monter venstre hylle (del 7) til venstre ben (del 8) med 3 stk. E-skruer.



|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| C |  | M6*15 | 3 |
| E |  | M6*45 | 3 |

## 4


Tekstilfront og tekstilfeste (del 14 og 15) er forhåndsmontert. Plasser festene i hullene på venstre ben (del 8), som tegningen viser.



# MONTERING

5


Monter delene sammen med 2 stk C-skruer og 4 stk. E-skruer. Tekstilveggen (del 15) skyves inn i hullene på høyre vogn.



|   |  |       |   |
|---|--|-------|---|
| C |  | M6*15 | 2 |
| E |  | M6*45 | 4 |

6


Snu modulen så den ligger opp-ned. Skru på de seks hjulene (del 12).



# MONTERING

## 7


Monter høyre benkeplate (del 4) med 3 stk. B-skruer og 3 stk. C-skruer.



|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| B |   | M6*10 | 3 |
| C |  | M6*15 | 3 |

## 8

Monter ben til topphylle (del 5) og ben til topphylle venstre framside (del 6) på venstre vogn med 8 stk. A-skruer.




|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| A |  | M5*10 | 8 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

# MONTERING

## 9


Monter venstre benkeplate (del 3) med 6 stk. B-skruer.  
OBS! Ikke stram skruene før bakveggen er montert (Steg 12).



|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| B |  | M6*10 | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

## 10

Skrue fast bordplaten med 3 stk. F-skruer.  
Monter holder til gassflaske øvre og nedre del (del 9 og 10)  
i bunnplaten med 4 stk. B-skruer.




|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| B |  | M6*10 | 4 |
| F |  | M6*30 | 3 |

# MONTERING

## 11


Monter høyre bakvegg (del 2) med 5 stk. D-skruer.  
Monter 4 støttebraketter (del 13) med 16 stk. B-skruer.



|   |                                                                                     |       |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| B |  | M6*10 | 16 |
| D |  | M6*25 | 5  |

## 12

Monter venstre bakvegg (del 1) med 2 stk. D-skruer og 2 stk. B-skruer. **Stram alle skruene på hele modulen.**




|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| B |  | M6*10 | 2 |
| D |  | M6*25 | 2 |

# MONTERING

## 13


Monter høyre håndtak (del 20) på høyre side med 2 stk. E-skruer.



|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| E |  | M6*45 | 2 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

## 14

Monter flaskeåpneren (del 21) på høyre ben med 2 stk. B-skruer.



|   |                                                                                     |       |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| B |  | M6*10 | 2 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|

# MONTERING

Modulen er ferdig montert.



# ADVARSEL

## ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON

- Oppbevares møblene ute året rundt må man påse at vann dreneres fra møblene og at de ikke blir stående med vann i rammeverket. Dette kan skape frostspreng og dekkes ikke av reklamasjon.
- DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET FOR PROFESJONELL BRUK I EN RESTAURANT ELLER LIGNENDE.
- Overtrekk skal ikke påføres før pizzastasjonen er helt kald og tørr. Fuktighet på innsiden av overtrekket vil forårsake store dannelser av overflaterust for de deler som er i lakkert stål og stainless steel.
- LAKKERTE DELER OG TEKSTIL VIL KUNNE BLEKE UNDER PÅVIRKNING AV SOLLYS.
- Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand for å unngå at produktet brukes til klatring. Skader kan oppstå. Voksne må sørge for tilsyn ved bruk av pizzastasjonen.
- Om man entrer skruer feil og drar til for hardt eller bruker elektroverktøy vil gjengene skades og dette dekkes ikke av garantien.
- Elektroverktøy skal ikke anvendes for å montere møblene. Verktøy med for stor kraft kan skade overflatebehandlingen på skruer, skade emaljerte/lakkerte deler av grillen, samt løsne forhåndsmonterte muttere.
- Overflatene på møblene kan bli veldig varme i direkte sollys. Vær obs og unngå bruk ved høy temperatur da dette kan føre til personskader
- Sjekk for ev. skader på produktet før det monteres. Ta kontakt med [support@fccproducts.no](mailto:support@fccproducts.no) ved spørsmål.
- Pizzastasjonens lakkerte overflater kan slites/ripes ved bruk, dette må utbedres for å unngå rustdannelse i overflatesår.
- Pizzastasjonens lakkerte overflate kan påvirkes av sollys. Dette påvirker ikke møbelets egenskaper og er ingen reklamasjon
- Obs! Skarpe kanter kan forekomme. Vi har gjort alt vi kan for å fjerne skarpe kanter under produksjonen, men vi anbefaler å utøve forsiktighet og bruke hansker ved håndtering.

# VEDLIKEHOLD

## VEDLIKEHOLD

- Pizzastasjonen er produsert i lakkert stål og med topplate i stainless steel. Ved mangel på rengjøring og vedlikehold kan dette kunne ruste.
- For å beholde pizzastasjonens flotte design og overflate anbefaler vi å bruke milde rengjøringsmidler og varmt vann. Tørk av overflater med en ikke-slipende klut.
- Lakkerte overflater bør behandles med bilvoks eller lignende 1-2 ganger i året. Overflater i stainless steel bør behandles med et tynt lag syrefri olje to ganger i året.
- Om pizzastasjonen er plassert i kystnære strøk anbefales det å behandle pizzastasjonen med olje hyppigere.
- Tørk av matrester og fett etter bruk. Om matrester blir liggende kan det føre til rustdannelser.

## OPPBEVARING OG LAGRING

- Rengjør møblene før du pakker de bort og sørg for å gi de ekstra beskyttelse. Bruk egnede rengjøringsprodukter og tørk over til slutt med en fuktig klut.
- Sørg for at møblene er tørre og ikke oppvarmet før de lagres under møbeltrekk. Gjøres ikke dette kan det skapes reaksjon med trekket, som resulterer i flekker og skjemmer utseendet på møblene. Er det fuktighet i møblene kan dette skape frostspreng i rammen eller skjøter. Dette kan utvide seg og skade strukturen hvis det dannes is. Sjekk at det ikke er vann i rammen før lagring, dette må ev. dreneres i dreneringshullene.
- Vinterlagres møblene under et overtrekk må du sørge for god ventilasjon.
- Møblene må lagres riktig vei opp slik at vann ikke kan trenge inn i rammeverket.
- Vær oppmerksom på at skader som oppstår på grunn av feil lagring og/eller frostspreng ikke dekkes av reklamasjon.

## REKLAMASJONSRETT

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlov-  
givningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll  
og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken  
eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående  
forbrukerkontakt for videre hjelp.

Ved skader på produktet ber vi om at bilder av skaden og produktets  
emballasje vedlegges reklamasjonen.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller  
modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon,  
faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon,  
ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

## FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER,  
NORWAY

+47 924 78 600

✉ [support@fccproducts.no](mailto:support@fccproducts.no)

Vår supportavdeling er bemannet mellom kl 09:00 og 15:00 mandag til fredag.

Skann koden for å komme direkte til supportsiden



*Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges  
Serienummer kan finnes på bunnplaten.*

---

PRODUSERT I KINA FOR FCC PRODUCTS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske  
spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på [Fccproducts.no](http://Fccproducts.no)



By the Flying  
Culinary Circus

[Fccproducts.no](http://Fccproducts.no)