



## WB 100 Roterende vaskebørste med ledd

Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. 18° justerbart ledd på håndtaket som er svært praktisk ved rengjøring av områder hvor det er vanskelig å komme til.

### 1 Påføring av rengjøringsmiddel

- Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.

### 2 Dosering av rengjøringsmiddel

- Effektiv bruk av rengjøringsmiddel.

### 3 Roterende børstehode

- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.

### 4 Fleksible ledd som kan justeres 180°

- Enkel rengjøring i områder som er vanskelig å komme til.

**WB 100 Roterende vaskebørste med ledd****Tekniske data**

<b>Artikkelnr.</b>		2.643-236.0
		4039784920927
<b>Vekt</b>	<b>kg</b>	0,59
<b>Vekt inkl. emballasje</b>	<b>kg</b>	0,7
<b>Mål (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	270 x 155 x 160

# WB 100 ROTERENDE VASKEBØRSTE MED LEDD

## 2.643-236.0

**KÄRCHER**



		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
<b>Vaskebørster</b>									
Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100	1	2.644-062.0						Utskiftbar disk med universalbørste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.	<input type="checkbox"/>
Car & Bike - Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100	2	2.644-063.0						Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.	<input type="checkbox"/>
Home & Garden - Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100	3	2.644-064.0						Utskiftbar disk med grov børste til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av robuste overflater som stein, metall og plast.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør