

Stikksag Børsteløs 18V

R18JS7-0

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ BRUSHLESS 3 ÅRS GARANTI

- Kraftig stikksag med børsteløs motor ideell for å kutte intrikate former i tre, plastikk og metall
- Høykvalitets formstøpt aluminiumsbasis og overflatebeskyttelse for økt stabilitet og holdbarhet
- 1-hånds fartsjustering for enkel tilpasning til hver spesifikke jobb
- 4-nivå pendelfunksjon for økt kutteytelse
- Driftslåsefunksjon for å holde verktøyet i gang og redusere anstrengelse
- LED-lys gir god oversikt over kuttelinje og arbeidsområde
- Enkel verktøysfri vinkeljustering for å kutte mellom 0° til 45°

Antall medfølgende batterier	0
Artikkelnummer	5133004223
EAN kode	4892210170521
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Lydstyrke feilmargen (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	94.5
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))	83.5
Lydtrykk feilmargen (dB(A))	3.0
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)	10
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)	10
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	135
Slaglengde (mm)	25
Spennning (V)	18
Standardudstyr	1 x Sagblad til treverk og støvport
Ubelastet hastighet (o/min)	800 - 3500
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	2.2
Vekt uten batteri [kg]	1.8
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater (m/s ²)	4.9
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater feilmargen (m/s ²)	1.5
Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m/s ²]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	4.8
Voltstyrke	18 V
Voltstyrke	18 V

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's