

# Stikksag 18V R18JS-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ RYOBI TV 3 ÅRS GARANTI

- Batteridrevet stikksag ideell for intrikate kutt i tre, plast eller metall
- Énhånds hastighetskontroll for enkel justering til variert bruk
- 4-trinns pendelfunksjon for forbedret ytelse
- Verktøylløs bladklemme for rask og enkelt skifte av blader
- Låsbar bryter for beste komfort
- LED arbeidslys som lyser opp saglinjen

Antall medfølgende batterier	0
Artikkelnummer	5133002158
Batteritype	-
EAN kode	4892210128010
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Lydstryke målt nivå (dB(A))	97
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (Lwa)(dB(A))	97.0
Lydtrykk (Lpa)(dB(A))	86.0
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Maks. Skjærekapasitet i aluminium (mm)	10
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)	6
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	101
Slaglengde (mm)	25
Slagtall, ubelastet (slag/min)	1100 - 3000
Spenning (V)	18
Standardudstyr	1 x Sagblad til treverk
Vekt med batteri (EPTA) (kg)	2.5
Vekt uten batteri [kg]	2.1
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i metall (m/s <sup>2</sup> )	8
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i metall feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater (m/s <sup>2</sup> )	8.3
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibration cutting of sheet meta uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [m/s <sup>2</sup> ]	8.0
Voltstyrke	18 V

\*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's