

FDV

Produktinformasjon

**DUSJKABINETT**

Produktet består ulike materialer som aluminium, glass og ABS plast. Bruk en myk klut ved rengjøring. Ikke bruk skruesvamp eller stålull, da dette kan lage riper/merker på overflatene. Etter rengjøring tørkes vann og såperester av umiddelbart. Bruk av dusjnal på glass er anbefalt. Ikke benytt rengjøringsmidler som inneholder syre, blekemidler, kaustikk soda, ammoniakk eller andre løsemidler da dette vil skade produktet.

Tips I: Hjultrinsene er fjærbelastede slik at man enkelt kan komme til bak dørbladene.

Tips II: Frontpanelet på dusjkabinettet er avtagbart slik at man enkelt kommer til under selve dusjen.

Tips III: Overflatebehandling av en til to ganger pr år med poleringsmidler beregnet for aluminium, plast og glass vil sikre at overflatene ikke mattes ned.

**DUSJDØRER/DUSJVEGGER**

Produktet består ulike materialer som aluminium, glass og ABS plast. Bruk en myk klut ved rengjøring. Ikke bruk skruesvamp eller stålull, da dette kan lage riper/merker på overflatene. Etter rengjøring tørkes vann og såperester av umiddelbart. Bruk av dusjnal på glasset er anbefalt. Ikke benytt rengjøringsmidler som inneholder syre, blekemidler, kaustikk soda, ammoniakk eller andre løsemidler da dette vil skade produktet.

Tips: Overflatebehandling av en til to ganger pr år med poleringsmidler beregnet for aluminium, plast og glass, vil sikre at overflatene ikke mattes ned.

**SERVANTBATTERI, DUSJBATTERI, DUSJSETT OG KJØKKENKRANER**

Overflatene vaskes/tørkes av regelmessig med myk klut og såpevann. Ikke bruk skruesvamp eller stålull, da dette kan lage riper/merker på overflatene. Etter rengjøring tørkes vann og såperester av umiddelbart. Ikke benytt rengjøringsmidler som inneholder syre, blekemidler, kaustikk soda, ammoniakk eller andre løsemidler da dette vil skade produktet. For å unngå at kalkdannelser reduserer vannstrømmingen, anbefales det å rense dyser/munnstykker på hånddusj/takdusj. Rengjøringen gjøres med en fuktig klut, regelmessig en gang pr mnd. Mangelfull vedlikehold/rengjøring av disse dysene kan medføre skade på produktet.

**POP-UP OG AVLØP**

Pop-up og avløp passer til standard servanter (1 ¼"). Noen modeller passer for servanter med innebygd overløp mens andre modeller passer for servanter uten innebygd overløp. Bruk en myk klut og mildt rengjøringsmiddel og unngå bruk avslipende skuremidler og svamper. Tørk alltid bort vann, såperester og for å unngå kalkflekker.

**SPEIL/SPEILSKAP/LED LAMPE**

Speil og speilskap med LED-belysning bruker 230V. Sjekk monteringsanvisningen nøye om produktet kan monteres på en ekstern dimmer. LED stripe og lampe er IP44 sertifiserte og må monteres min. 60 cm fra ytterkant av dusjvegg/dusjkabinett/badekar. Bruk en myk klut ved rengjøring. Ikke bruk skruesvamp eller stålull, da dette kan lage riper/merker på overflatene.

**BADEROMSMØBLER**

Møblene er produsert i enten fuktbestandig spon, spon laminat eller MDF. Overflate på produktene er enten malt eller foliert. For å unngå skade på produktene, så er det viktig at bedeværelset har god ventilasjon, vannsøl må tørkes bort umiddelbart. Møblene rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og tørkes med en tørr klut. Unngå rengjøringsmidler med skure-effekt eller som inneholder løsemidler, som for eksempel, syre, klorin og ammoniakk.

**SERVANT**

Korrekt rengjøring og vedlikehold er viktig for å sikre lang levetid på den glansete overflaten på servanten. En regelmessig rengjøring med lunkent vann, ett mildt rengjøringsmiddel og en myk microklut sikrer dette. Etter rengjøring bør du skylle av med rent vann og tørke produktet grundig. Ikke bruk skruesvamp eller stålull, da dette kan lage riper/merker på overflatene. Toleransetemperatur vann 65°C. Direkte kontakt med utstyr som når temperaturer over 65°C bør unngås (som for eksempel rettetang, varmebeholdere osv.).